

BEDIENUNGSANLEITUNG

A502 RAM-Karte für Amiga 500

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme Ihrer A502 RAM-Erweiterung alle Schritte dieser Anleitung sorgfältig durch. Bei evtl. Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer Ihrer Speichererweiterung, der Ihnen gerne weiterhilft.

Einbau der A502 RAM-Karte

Stellen Sie sicher, daß Ihr Amiga sowie die daran angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind. Ziehen Sie nun alle äußeren Kabel vom Rechnergehäuse ab und legen Sie den Rechner vorsichtig auf die Tastaturseite (Boden nach oben).

An der linken Bodenseite befindet sich eine Abdeckklappe, unter der sich der Anschluß für die Speichererweiterungskarte befindet. Nach Entfernen dieses Deckels sehen Sie eine Stiftleiste, auf die nun die A502 RAM-Erweiterung vorsichtig und mit gleichmäßigem Druck aufgesteckt wird. Achten Sie dabei darauf, daß die Bauteile auf der Platine zur Innenseite des Rechners hinzeigen und daß alle Stifte gerade und vollständig eingesteckt werden.

Den Schalter können Sie nun an einem freien Platz am Computergehäuse anbringen. Schließen Sie anschließend wieder die Verschlussklappe.

Nun können Sie Ihren Amiga 500 in gewohnter Weise in Betrieb nehmen.

Die Abschaltung der RAM-Erweiterung

Grundsätzlich sollten Sie die A502 RAM-Erweiterung nur bei ausgeschaltetem Gerät an- oder ausschalten, ansonsten könnte Ihre Computeranlage Schaden nehmen.

Warten Sie nach dem Umschalten einige Sekunden, bevor Sie Ihren Amiga wieder anschalten, damit der Schaltvorgang korrekt erkannt wird.

Die akkugepufferte Echtzeituhr

Wenn Sie eine A502 RAM-Erweiterung mit Uhr erworben haben, stehen Ihnen jetzt nach jedem Systemstart die genauen Uhrzeit- und Datumsangaben zur Verfügung.

Auch bei abgeschalteter Speichererweiterung ist die Uhr jederzeit verfügbar.

Unter Workbench VI.3 können Sie die Uhr nach Installation der RAM-Erweiterung mit Hilfe der „preferences“ stellen. Hierfür starten Sie auf der Workbench in der Schublade „prefs“ das Programm „preferences“.

Durch entsprechendes Anklicken stellen Sie nunmehr die richtigen Datums- und Uhrzeitwerte ein und verlassen anschließend das Programm durch Anwählen des „SAVE“-Gadgets, wodurch die Hardwareuhr der A502 RAM-Karte automatisch gestellt wird.

Unter Workbench VI.2 müssen Sie die Uhr manuell in einem CLI-Fenster stellen.

Dazu geben Sie ein:

DATE tt-mmm-jj hh:MM

Hierbei entspricht „tt“ dem lfd. Tag, „mmm“ dem Monat in engl. Schreibweise, „jj“ der Jahreszahl, „hh“ der Stunde und „MM“ den Minuten (Beispiel: DATE 01-JAN-90 23:59).

Anschließend geben Sie den Befehl

„SETCLOCK OPT SAVE“

zur Speicherung der Systemzeit in der Hardwareuhr ein.

Damit nun nach jedem Reset die Hardwareuhr eingebunden, d. h. die Systemzeit richtig gestellt wird, muß in der Datei „s-startup-sequence“ die Befehlszeile

„SETCLOCK OPT LOAD“

stehen. Stellen Sie sicher, daß sich diese Zeile in der Startup-Sequence befindet.

Sollten Probleme beim Stellen oder im Betrieb der Uhr auftreten, so geben Sie den Befehl

„SETCLOCK OPT RESET“

ein (möglich ab Workbench 1.3 V34.26).

Gewährleistung

Wir gewähren eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum für die A502 RAM-Erweiterung. Sie entfällt bei beschädigten RAM-Karten sowie bei Schäden durch statische Aufladung. Im Falle einer Gewährleistung muß die A502 RAM-Karte dem Verkäufer in Originalverpackung mit Kaufbeleg kostenfrei vorliegen.

Alle weitergehenden Ansprüche müssen wir leider ausschließen.

S.T