



**Der 'Brick-ette' - Adapter ermöglicht den
Anschluß aller (Kabel) -Joysticks, Mäusen und
Trackball's an das COMMODORE-CDTV**

**EXPANSION
SYSTEMS**

Besondere Merkmale:

- Geeignet für jede/n Amiga Maus/Joystick/Trackball.
- Einfaches Anschließen am CDTV-'Remote'-Stecker.
- Passend für Doppel-'Feuer'-Knopf.
- Zwei Standard-Joystick's Anschlüsse.
- Keine Software erforderlich.
- Direkte Maus und Joystickbewegung.
- Kein Umschalten von Joystick zur Maus erforderlich.
- Spezieller 'Feuer'-Aktionmodus, 3 Geschwindigkeiten.
- Eingebauter 8-bit Mikroprozessor.
- Extra langes Kabel.

Durch den Anschluß des BRICK-ETTE an Ihrem COMMODORE-CDTV ist der Einsatz einer Amiga-Maus und einem Joystick, oder zwei Joysticks möglich. Der eingebaute 8 bit Mikroprozessor garantiert die direkte Maus/Joystick-Bewegung. Kein Laden von Treiber-Software erforderlich. Kein Umschalten von der Maus zum Joystick. BRICK-ETTE wird direkt an den 'Remote'-Stecker des CDTV angeschlossen. Über die Maus können 3 spezielle 'Feuer'-Aktionmodi und 'Doppelfeuer' - Funktion geändert werden.

Benutzerhinweise zur "Brick-ette"

Allgemeines

Über die Brick-ette (von engl. brick = Ziegelstein) können Sie jede gängige Amiga-Maus, Joystick oder Trackball an Ihren CDTV-Player anschließen.

Anschluß

Stecken Sie den runden 4poligen "Mini-DIN"-Stecker des Brick-ette-Kabels in den mit "REMOTE:" bezeichneten Anschluß auf der Rückseite Ihres CDTV-Players.

Konfigurationen

Einzelner Joystick: Stecken Sie ihn in die Buchse "Joystick".

Joystick-Paar: Stecken Sie den zweiten Joystick in die Buchse.

"Mouse Trackball" und befolgen Sie die Rücksetzanweisungen unten.

Joystick und Maus: Stecken Sie den Joystick in die Buchse "Joystick" und die Maus (oder den Trackball) in "Mouse Trackball".

Rücksetzen

Nachdem Sie den zweiten Joystick in die Buchse "Mouse Trackball" gesteckt haben, muß die Brick-ette rückgesetzt werden, auf eine von zwei Weisen: Sie halten den Feuerknopf des Joysticks gedrückt und ziehen dann währenddessen entweder den Stecker der Brick-ette vom CDTV-Player ab und stecken ihn wieder ein, oder Sie ziehen währenddessen das Netzkabel des CDTV-Players ab und stecken es wieder ein (die "Power"-Taste reicht dafür nicht). Um die Brick-ette in den Normalzustand zurückzuversetzen, tun Sie das gleiche, ohne den Feuerknopf zu drücken.

Spezialmodi

Die Brick-ette beherrscht zusätzliche Betriebsarten. Um diese anzuwählen und zu benutzen, brauchen Sie sowohl eine Kabelmaus als auch einen Joystick:

Schnellfeuermodus

Sie können 3 Geschwindigkeiten wählen. Halten Sie dazu beide Maustasten gedrückt und wählen Sie gleichzeitig mit dem Joystick aus: Vorwärts = Schnellfeuer aus, Links = schnell, Zurück = mittel, Rechts = langsam.

Mausauflösung

Die Maus arbeitet in 1- oder 2-Bildpunktschritten, letzteres ist die Vorgabe. Um auf Einzelschritt zu wechseln, halten Sie beide Maustasten gedrückt und drücken den Feuerknopf des Joysticks. Um zum Doppelschritt zurückzukehren, halten Sie beide Maustasten gedrückt und drücken den Joystick vorwärts (wie bei Schnellfeuer aus).