

Karta rozszerzenia pamięci służy do powiększania pamięci RAM w komputerze Commodore AMIGA 500 do 1MB.

Większość nowych gier i programów użytkowych wymaga takiej pamięci.

INSTALOWANIE ROZSZERZENIA PAMIĘCI AMIGI 500

1. Wyłącz z sieci AMIGĘ 500 i wszystkie urządzenia peryferyjne.
2. Otwórz pokrywę na dnie AMIGI i znajdź gniazdo złącza wielowtykowego.
3. Połącz w jedyny możliwy sposób wtyk pin 56 karty rozszerzającej pamięć ze złączem komputera i mocno wciśnij kartę w gniazdo złącza.

UWAGA !! Przy prawidłowym zamontowaniu karty rozszerzającej pamięć elementy elektroniczne nie są widoczne.

4. Na płycie znajduje się zwora, który umożliwia współpracę komputera z rozszerzoną pamięcią. W celu wyłączenia rozszerzonej pamięci wystarczy wyjąć zworę.
5. Zamknij pokrywę ochronną.
6. Włącz do sieci AMIGĘ 500.
Pamięć karty rozszerzającej uaktywni się automatycznie i po wczytaniu systemu Workbench, w górnej części ekranu zostanie wyświetlone około 886 kB wolnej pamięci (w zależności od wczytanego systemu operacyjnego).



500

AMIGA

**+
512
kB**

**AMIGA
500**

**karta
rozszerzenia
pamięci**

**+ 512 kB
RAM**

Producent:



sp. z o.o.
skr. pocztowa 129.
80-305 GDANSK(5)
tel. 52-02-05
fax 0512018
fax p. box 0513241 ATT: ALMA
fax (058) 52-74-47