

MOUSE KICK

Per Amiga 500/2000

LOGICA

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MOUSE KICK A600

**ATTENZIONE: L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO. LA DITTA
PRODUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER I
DANNI CAUSATI DA UNA ERRATA INSTALLAZIONE DELLA
SCHEMA.**

**PER NON CAUSARE DANNI AL COMPUTER O ALLA SCHEMA
BISOGNA PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE CON IL
COMPUTER SPENTO E TUTTI I CAVETTI SCOLLEGATI.**




Figura 1.

Individuare sulla scheda del computer come da fig.1 la zona su cui operare, estrarre delicatamente l'integrato ROM (315093-0x oppure 390979-01 per la versione Plus) del sistema ed inserirlo sulla scheda Mouse Kick facendo attenzione alla tacca di riferimento dell'integrato.

Inserire delicatamente la scheda Mouse Kick (con il filo rivolto verso la parte superiore del computer) nello zoccolo della ROM.

Estrarre l'integrato 8520 (situato verso la parte superiore della scheda madre come da fig.1).




Figura 2.

Inserire il filo proveniente dalla scheda Mouse Kick nel pin numero 8 dello zoccolo appena liberato (fig.2) quindi reinserire l'integrato 8520 nel suo zoccolo.



Figura 3.

Questo ponticello va settato a seconda della versione della scheda madre, leggete nella scritta presente in basso a sinistra il numero di versione:
con la versione 4, 6 o 8 fate come nella fig. 3A
con la versione 3 o 5 fate come nella fig. 3B

CONFIGURAZIONE SCHEDA

Mouse Kick 2.0



Mouse Kick 1.3




Figura 4.

UTILIZZO DELLA SCHEDA

La selezione del sistema operativo 2.0 avviene tenendo premuto il tasto sinistro del mouse all'accensione del computer.
Premendo contemporaneamente i due tasti del mouse si entra nel menu boot del Kickstart 2.0.